取扱説明書

HATSUTA 自動拡散型 小型船舶用 蓄圧式 粉末消火器 プロマリン

国土交通省型式承認品

該当器種 **DD-30·80**

DD-30

DD-80

このたびは、ハツタ小型船舶用自動拡散型粉末消火器「プロマリン」をお買い求めいただきまことにありがとうございました。
ご設置、使用される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しい設置、正しい使い方をして下さい。
なお、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

株式会社 初田製作所

作動後及び廃棄時の処理について

●一度作動した消火器は、再充てん、再使用ができません。新しいものと取り替えて下さい。

●廃棄する場合は、一般ゴミとして絶対に出さないで下さい。又、危険ですので衝撃や外力等をかけないで下さい。

回収・リサイクル相談窓口　お問い合せ・ご相談はフリーダイヤルでどうぞ　**0120-82-2306**
電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
http://ferecycle.jp

放射後の健康被害防止の為の注意事項

■ 粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への影響は軽微です。
■ 通常の使用により薬剤を吸引した場合、眼・鼻・喉に違和感を生じることがあります。
■ 消火薬剤の清掃には十分な換気の元で、吸引及び眼・皮膚等に付着しないようマスク等の保護具を着用して下さい。
■ 万一身体に異常を感じる場合は、医師の診断を受けて下さい。

製造元 株式会社 初田製作所
本社　〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
http://www.hatsuta.co.jp

アフターサービスについて　消火器のご相談は各支社・支店又は販売店へ

お客様相談窓口　お問い合せ・ご相談はフリーダイヤルでどうぞ　**0120-82-2041**
電話受付時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

北日本支店 TEL(022)232-4402　関西支社 TEL(06)6473-4870
東京支社 TEL(03)5471-7411　中四国支店 TEL(082)232-4484
中部支店 TEL(052)262-2581　九州支店 TEL(092)281-6287

販売店

取説143-0611S

消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んで正しくご使用下さい。

●取扱説明書では、ご使用上の注意内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害、損害の程度を「危険」「警告」「注意」で表示しています。

⚠危険	取扱い上容器が破裂し重大な人身事故が発生し、「死亡または重傷などを負う切迫した危険状況を示す」内容です。
⚠警告	設置上及び使用上「死亡または重傷などを負う潜在的な危険状況を示す」内容です。
⚠注意	設置上及び使用上「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●プロマリンには適応火災と防護容積が表示されています。
適応火災はその種の火災に適していることを意味し、防護容積はDD-30の場合最大2m³、DD-80の場合最大4m³の閉鎖域での消火が可能な規格基準を表示しているもので、これをもって実火災における防護容積を限定することはできません。

●プロマリンはあくまで初期消火に威力を発揮しますが、火災規模、状況等により、どんな火災でも消火できるとは限りません。
そのため、正しい設置・使用法に基づいてプロマリンが作動したにも拘らず消火できなかったことによる人的、物的損害についての賠償の責はご容赦願います。

●万一、品質上の不具合により機能しなかった場合は無料修理または無料にて新しい製品とお取り替えいたします。(但し、耐用年数を過ぎたプロマリンの無償交換はご容赦願います。)

各部のなまえ・構造図

DD-30



DD-80



適用火災

普通火災、油火災、電気火災

型式	DD-30	DD-80
薬剤量	0.3kg	0.8kg
総質量	約1.1kg	約1.7kg
全高	約277mm	約240mm
全幅	約65mm	約89mm
奥行	約φ48mm	約φ89mm
防護容積	2m³	4m³
公称作動温度	95℃	95℃
放射時間(+20℃)	約2秒	約4秒
国土交通省型式承認	第4298号	第4299号

適応火災

この消火器は普通・油・電気火災に適応します。
火災による温度上昇を感知して、自動的に水平扇状に粉末消火剤を放射する小型船舶用自動拡散型粉末消火器です。

主な設置場所

●遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室。
（小型船舶安全規則に関する細則第17条）

使用方法

●防火対象物の部屋の天井近くの側壁面に垂直に固定設置するだけで、24時間火を見張り自動的に火災を感知し、作動して初期消火を行います。
●ブラケット付だから取り付けは簡単に行えます。

必ずお守り下さい

⚠ 危険

消火器本体容器の破裂等により人身事故発生の恐れがあります。該当する消火器は絶対に使用しないで下さい。また、取扱いは十分ご注意下さい。

1.サビ、キズ、変形（キャップのゆるみ）のあるものは絶対に使用しない

6年以内の消火器でも著しいサビ、キズ、変形のあるものは、使用しないで下さい。



2.本体容器や熱感知部には絶対無理な力や強い衝撃を与えない



※消火器を交換される場合は販売店、又は弊社営業所にご相談下さい。
※消火器を廃棄される場合は必ず回収・リサイクル相談窓口にご相談下さい。

⚠ 警告

1.製造年から6年の有効期限の過ぎたものは新しい物と取り替える

本体容器の破裂により人身事故発生の恐れがあります。6年以内のものでも設置環境により不良になる場合もあります。



2. 6ヵ月に1回、点検を定期的に行う

圧力計の指針がグリーンゾーンを指しているかチェックして下さい。



3.点検において異常な箇所が見つかった時は、新しい物と取り替える

4.絶対に分解しない

日常の点検の際、たとえ異常が発見できてもネジ等を勝手にゆるめたり分解しないで下さい。

※有資格者以外は消火器の分解、補修等を行なわないで下さい。

5.消火器の清掃は、水洗いや有機溶剤（ガソリン、ベンジン、シンナー等）及び中性洗剤を使用しない

サビや消火薬剤の吸湿腐食、劣化の原因になります。

⚠ 注意

設置上の注意

1.この消火器は再充てんができません

2.防護容積は（DD-30型）最大2m³、（DD-80型）最大4m³の閉鎖域で消火が可能

設定以外の開放域や防護容積を超える場所等での設置は避けて下さい。

3.公称作動温度は95℃

4.放射した際、ノズルの直前に障害となる物がない場所に設置する

5.床に近い場所は避け、感知しやすい天井に近いところに設置する

6.換気扇、排気口などに向かって直接放射しないように設置する

7.感知部が上になるよう垂直に固定する

8.船のゆれや振動で落下しないよう付属のブラケットを、4本ビスで確実に固定する

さらに、ブラケットの止め金を最後まで確実にセットして下さい。

9.ノズルを火元と想定される方向に向けて設置する



10.傾けて設置する場合は、垂直より35度を限度に設置する



11.指示圧力計の指針がグリーンゾーン範囲内にあることを確認する



放射パターン

放射パターンは、水平扇状に消火剤を放射しますので、設置対象域の壁面上部の中央に設置して下さい。





※設置対象域に複数個設置されても必ず複数が感知し放射するとは限りません。

設置後の確認事項

1.指示圧力計の指針がグリーンゾーン範囲内にあることを確認して下さい。
2.ノズルが火元と想定される方向に向いているか確認して下さい。
3.ノズルの直前に障害となる物がないか確認して下さい。

点検について

消火器は万一の時に備えて日頃より点検を欠かさないようにして下さい。

点検のポイント

感知部
感知部は手をふれないで下さい。腐食、変形、汚れ等のないことを確認して下さい。

ノズル
異物による詰まりがないか確認して下さい。

指示圧力計
指針がグリーンゾーンを指しているか確認して下さい。

垂直に取り付け
ブラケットの止め金を最後まで確実にセットして下さい。

ブラケット（保持金具）
ゆるみ、がたつき等がないか確認して下さい。

本体容器
サビ、変形等がないことを確認して下さい。

製造年
製造年は6年を過ぎていませんか。

点検で異常な箇所が見つかった時は新しい消火器に取り替えて下さい。